

メークリンゲル シリーズ硬度比較資料

Confidential

■試験目的

メークリンゲルの硬度を調査し、製品の比較を行うため。

■評価サンプル

- ・ MGCS (6t)
- ・ MGSF (6t)
- ・ MGU (6t)
- ・ MGSRTD (6t)
- ・ MGSi (6t)

■試験方法

硬度測定

- ①厚さ0.5tのサンプルを貼り合わせを行い、6tの厚さの試験片にする。
- ②試験片を23℃、50%RHに30分放置する。
- ③試験片を（株）テックロック製 テックロック・デュロメータGS-701Nを用いて硬度を測定する。

■試験結果

メークリンゲルの硬度はMGSRTD>MGCS>MGSi>MGSF=MGUの順で高い傾向を示した。

